

## DC1850, DC1851 fali távirányító programozása



### 1. Távirányító üzembe helyezése

Vegyük le a távirányító hátulját és tekerjük ki az elemfedelét. Helyezzük be az elemet és toljuk fel a helyére majd tegyük vissza a fedelet.

**PROGRAM= FEL+STOP**

### 2. Távirányító feltanítása a motorra

A **FEL** és **STOP** együttes megnyomása minősül PROGRAM gombnak ezen a távirányítón. Csináljunk áramszünetet majd adjuk vissza az áramot. Nyomjuk meg a távirányítón a **FEL+STOP** kombinációt **2-szer** majd a **FEL** gombot. Ha a forgásirány fordított lenne, **FEL+STOP** kombinációt **2-szer** majd a **LE** irányt nyomjuk meg.

### 3. Távirányító másolása

Nyomjuk meg az eredeti távirányítón **2-szer** a **FEL+STOP** gombot majd a másolandó távirányítón **1-szer** **FEL+STOP** kombinációt.

**iroda:**  
H-1139 Budapest, Tatai utca 68.  
www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

**számlázási cím:**  
SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Tatai utca 68.  
Adószám: 14996429-2-41 | Forint számla: 10401000-50515755-88901018  
Euro számla: IBAN HU70 11600006-00000000-77018706  
SWIFT: GIBAHUHB, Erste Bank



#### 4. Távirányító törlése

A **Program(FEL+STOP)+STOP+Program(FEL+STOP)** kombinációt használjuk. Ha töröljük a távirányítót akkor a motor agyából mindent törölünk, tehát a korábban feltanított távirányítók is elvesznek és újra fel kell tanítani őket.

**Csak a legvégső esetben használjuk.**

#### 5. Elemcsere

A készülék CR2430 típusú elemmel működik.

#### iroda:

H-1139 Budapest, Tatai utca 68.  
[www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu) | [info@smart-home.hu](mailto:info@smart-home.hu) | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Tatai utca 68.  
Adószám: 14996429-2-41 | Forint számla: 10401000-50515755-88901018  
Euro számla: IBAN HU70 11600006-00000000-77018706  
SWIFT: GIBAHUHB, Erste Bank

