

## DC256 rádióvevő bekötése és programozása

A DC256 egy formatervezett rádióvevő melyet egy kapcsolós motorhoz lehet kötni, és így ráhangolható a DC115B 4 csatornás kulcstartós távirányító, ugyanakkor a rádióvevőn lévő Fel/Le/stop gombokkal is lehet vezérelni a motort fali kapcsolóként!

- A fehér széles gyorscsatlakozót dugjuk bele a rádióvevőbe alulról. A konnektor vég megy majd bele a 230 V-os betápbba, míg a másik 4 eres kábelt összekötjük a kapcsolós motor 4 eres kábelével színhelyesen.
- Helyezzük áram alá a vevőt és a piros kis LED el kezd villogni az elején jelezve hogy a motor mozgatható a Fel/Le/Stop gombok segítségével (mint egy fali kapcsoló), próbáljuk ki.
- Most nyomjuk meg a vevő bal oldalán található süllyesztett „P” gombot, mire a zöld LED el kezd villogni. Majd nyomjuk meg a STOP gombot a vevő oldalán, a zöld LED folyamatosan ég. Nyomjuk meg a DC115B távirányító csatorna gombját (amit szeretnénk ráhangolni) a zöld LED elalszik és ezzel a programozás befejeződött, a csatorna működteti. Plusz távirányítót ugyanígy hangolunk fel (nem lökik ki egymást a programból).
- A csatorna gomb egyszeri megnyomásával tudjuk elindítani fel, megállítani, illetve elindítani le irányba, mindig csak egyszer meg kell nyomni a csatorna gombot.

