

## DC 1853 távirányító programozása



### 1. Távirányító üzembe helyezése, gombok elosztása

Vegyük le a hátlapot és fordítsuk el az elemtartó fedelet. Helyezzük be az elemet és a távirányító használatra kész

**PROGRAM GOMB=0 és a + gomb együttes megnyomása**

- és + gombok= lépegetés a csatornák között

### 2. Távirányító felhangolása a motorra

Vegyük el az áramot a motortól majd adjuk vissza. Nyomjuk meg a program gombot (**0 és +**) 2-szer majd FEL gombot. Ha nem jó a forgásirány, akkor program gombot 2-szer majd a LE irányt válasszuk.

### 3. Távirányító másolása

Minden esetben egyesével másoljuk a csatornákat. 0-as csatornát nem másolunk és nem is programozunk. A másolás a régi távirányító **PROGRAM gombjának 2-szeri**, a másolandó távirányító **1-szeri PROGRAM** gomb megnyomásával történik. Másolásnál nem kell áramszünet.

### 4. Távirányító törlése

Ezt csak végső esetben használjuk, mert az összes korábban rátanított távirányítót inaktíváljuk. Utána mindent újra kell tanítani.

Törlés: Program(0 és +) STOP, Program(0 és +) kombináció

### 5. Elemcsere

A készülék CR2430 típusú elemmel működik.

#### iroda:

H-1139 Budapest, Tatai utca 68.  
www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Tatai utca 68.  
Adószám: 14996429-2-41 | Forint számla: 10401000-50515755-88901018  
Euro számla: IBAN HU70 11600006-00000000-77018706  
SWIFT: GIBAHUHB, Erste Bank

