

Programovanie 1-kanálového nástenného diaľkového ovládača DC 315



Na tomto diaľkovom ovládači nie je tlačidlo program (ako to majú ostatné ovládače na zadnej strane)

Toto tlačidlo nahradí podržanie tlačidiel **HORE** a **STOP** súčasne.

Pokiaľ je motor rolety na ľavej strane (keď sa na kryt pozeráte z vonkajšej strany)
- po odpojení napájania stlačte 2x kombináciu programového tlačidla a tlačidla DOLE



Pokiaľ je motor rolety na pravej strane (keď sa na kryt pozeráte z vonkajšej strany)
- po odpojení napájania stlačte 2x kombináciu programového tlačidla a tlačidla HORE



iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H