

DC 425 rádió jel erősítő-továbbító



- A DC 425-öt dugjuk be egy konnektorba valahol félúton a működtetni kívánt rádiós motor és a távirányító között.
- A DC 425-ön nyomjuk le a „P” gombot, mire a mellette lévő kis kék LED világítani fog.
- Most nyomjuk meg a távirányítón (már kiválasztott csatornán) a FEL gombot, mire a kis kék LED villogni kezd, ezzel jelezve, hogy összetanultak.
- Innentől kezdve a jel erősítő-továbbító mindig ki fog adni egy plusz parancsot a távirányító használatakor, így megszűnik az esetleges működészavar.
- A jel erősítő-továbbítóra több csatorna is rátanítható.
- A DC 425-re programozott távirányítókat/csatornákat nem lehet külön-külön törölni, csak a teljes törlésre van lehetőség! Nyomjuk le a „P” gombot és tartjuk is nyomva 5 másodpercig. A gomb elengedése után a mellette lévő kis kék LED világítani fog, majd 2 másodperc múlva kialszik! A törlés megtörtént!

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H