

## DC 315

Programiranje 1-kanalnog zidnog daljinskog upravljača DC 315.

Na ovom daljinskom upravljaču nema programskog gumba (kao na poleđini drugih daljinskih upravljača).

To se zamjenjuje istovremenim pritiskanjem tipki GORE i STOP. Prilikom ugradnje motora s lijeve strane (gledajući s vanjske strane kućišta): - nakon prekida struje pritisnite tipku kombinacije programa i tipku Dole dva puta.

[www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu)

